


組み立て&取り扱い説明書

粉塵の少ない、より清潔で快適な作業環境のために

- ・家庭用掃除機や作業用集塵機に接続して使用します。集塵機は、吸引力が家庭用掃除機程度のものでお使いください。強すぎるとタンクが割れる恐れがあります。
- ・フィルター内蔵の20リットルタンクにノコ屑を集めます。
- ・タンクに集めたノコ屑やゴミの処分が簡単です。
- ・集塵ホース取付口が2つあり、個々に切り替え可能です。



短い方のホースを掃除機あるいは集塵機に接続してください。掃除機のパイプとアダプターが同じ太さで接続が困難な場合は、アダプターを適当な太さのところまで切断して掃除機のパイプの中に接続してください。また、掃除機のパイプを直接タンクの蓋に接続して使用することもできます。

長い方のホースを粉塵の出る工具側に接続してください。

取付口を閉じる。 取付口を開く。

フィルターの掃除

・ダストコレクターの蓋を手でトントンとたたいてフィルターについた粉塵を落としてください。さらに丁寧に掃除したい場合は、ブラシを使って粉塵を落としてください。溶剤を使わないでください。

使用方法

・両方の集塵ホース取付口を使用する場合は、両方の取付口が開いた状態で使用してください。1つの取付口だけを使用する場合は、使わない方の取付口を閉じてください。その場合、図のように赤いスライダーが外に引き出された状態になります。

注意事項

- ・集塵ホース取付口が両方とも閉じた状態では絶対に使用しないでください。タンクが破裂する恐れがあります。
- ・必ず接続している掃除機または集塵機のスイッチを入れてから電動工具を使用してください。
- ・ご使用になる掃除機で吸い込むことを禁止されている物を、ダストコレクターで吸い込まないでください。

改良のためこの製品の機能および形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。